

# Minor Repair Process - Plastic



**STAP 1:** Reinig en inspecteer schade. Gebruik 3919S Prepsol en Audurra Ontvettingsdoek.



**STAP 2:** Schuur met Audurra Premium Schuurschijf B/C om schade te verwijderen.



**STAP 3:** Voor diepe beschadigingen gebruikt u PP0481 Plastic Putty. Optioneel: Voorafgaand aan de putty brengt u 800RA Plastic Adhesion Promotor.



**STAP 4:** In vorm schuren met Audurra Premium Schuurstrook B en verfijn het het reparatie-oppervlak met schuurpapier C.



**STAP 5:** Werk het reparatiegebied bij met Audurra Premium Schuurschijf C/D. Schuur hoeken en randen met de hand met Audurra Schuurspons Groen of Zachte rol D.



**STAP 6:** Breng 800RA Plastic Adhesie Promotor. Laat uitdampen. Breng een geschikte Surfacer aan die elastisch is gemaakt met 805R Flexible Additive.



**STAP 7:** Hoeken en randen met de hand schuren met Audurra Ultrafijne Schuurspons Flex Blue. Machinaal schuren met Audurra Premium Disc D met geschikte zachte steunschijf. Verwijder schuurstof en maak schoon.



Volg de specifieke OEM-proces/richtlijnen voor bumperreparatie. Let op de laklaag opbouw beperkingen/sensor eisen. Volg de relevante Cromax product TDS's. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over geschikte kunststofsubstraten het Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.

Dit kleine plastic reparatie proces is uitgevoerd met producten uit het Cromax assortiment.