

Minor Repair Process - Metal



STAP 1: Reinig en inspecteer schade. Gebruik **Permaloid® Silikon Entferner 7010** en **Audurra ontvettingsdoek**.



STAP 2: Schuren met **Audurra Premium Schuurschijf Schijf B/C** om bestaand schilderwerk te verwijderen. Indien plamuur moet worden aangebracht, schuur het beschadigde gedeelte met **Audurra Premium Schuurschijf B**.



STAP 3: Reinig en breng plamuur aan indien nodig. Gebruik bijv. **Raderal® IR Premium Füller 2035**.



STAP 4: Plamuur schuren met een **handschuurblok** en **Audurra Premium Schuurschijf B** en vervolgens **Audurra Premium Strook C**. Gebruik **Audurra Dry Guide Coat** tijdens alle schuurstappen.



STAP 5: Werk de randen van de gerepareerde gebieden bij met **Audurra Premium Schijf C**. Omgeving machinaal schuren met **Audurra Premium Disc D**.



STAP 6: Indien nodig, primer kale metalen gebieden met **Priomat® Wash Primer** aanbrengen en laat uitdampen. Breng een **Spies Hecker Permasolid® HS Füller** aan. Laat drogen.



STAP 7: **Audurra Dry Guide Coat** aanbrengen, Schuur het reparatiegebied met **handschuurblok** met **Audurra Premium Strook C**.



STAP 8: Hoeken en randen met de hand schuren met **Audurra Soft Roll E**. Schuur het resterende oppervlak met excentrische schuurmachine en **Audurra Premium Disc D**. Verwijder schuurstof en reinig voor het afplakken.



Volg de relevante Spies Hecker product TDS's.

Dit kleine reparatieproces voor metalen onderdelen is uitgevoerd met producten uit het Spies Hecker assortiment.



Spies Hecker – simply closer.

