

Minor Repair Process - Plastic



STAP 1: Reinig en inspecteer schade. Gebruik **Permaloid® Silikon Entferner 7010** en **Audurra Ontvettingsdoek**.



STAP 2: Schuur met **Audurra Premium Schuurschijf B/C** om schade te verwijderen.



STAP 3: Gebruik voor diepe beschadigingen **Raderal® Plastic Füller 2015 schwarz**. Optioneel: Voorafgaand aan de plamuur aanbrengen **Permacron® 1K Elastic Haftgrund 3410**.



STAP 4: In vorm schuren met **Audurra Premium Sanding Strip B** verfijn het reparatieoppervlak af met schuurpapier C.



STAP 5: Werk het reparatiegebied bij met **Audurra Premium Schuurschijf C/D**. Schuur de hoeken en randen handmatig met **Audurra Schuurspons Groen** of **Zachte rol D**.



STAP 6: Breng **Permacron® 1K Elastic Haftgrund 3410** aan en laat uitdampen. Breng een geschikte **Permasolid® HS Füller** aan, elastisch gemaakt met **Permasolid® Elastic Additiv 9050**.



STAP 7: Hoeken en randen met de hand schuren met **Audurra Ultrafijne Schuurspons Flex**. Machinaal schuren met **Audurra Premium Disc D** met geschikte zachte steunschijf. Verwijder schuurstof en maak schoon.



"Volg het specifieke OEM-proces/richtlijnen voor bumperreparatie. Let op de laag opbouw beperkingen/sensor eisen. Volg de relevante Spies Hecker product TDS's. Voor gedetailleerde informatie over geschikte plastic substraten, raadpleeg het Spies Hecker Plastic Painting System TDS - SHPlasticSystem."

Dit kleine reparatieproces - Kunststof is uitgevoerd met producten uit het Spies Hecker productassortiment.