

Minor Repair Process - Metal



STAP 1: Reinig en inspecteer schade. Gebruik **Standex Silikon Entferner 6600** en **Audurra Ontvettingsdoek**.



STAP 2: Schuur met **Audurra Premium Schuurschijf B/C** om bestaande lak te verwijderen. Indien plamuur moet worden aangebracht, beschadigde plek schuren met **Audurra Premium schuurschijf B**.



STAP 3: Reinig en breng plamuur aan indien nodig. Gebruik bijvoorbeeld **Standex Soft Spachtel U1090**.



STAP 4: Schuur plamuur met **handschuurblok** en **Audurra Premium Schuurstrip B** en vervolgens **Audurra Premium Strip C**. Gebruik **Audurra Dry Guide Coat** tijdens alle schuurstappen.



STAP 5: Werk het reparatiegebied bij met de schuurmachine met **Audurra Premium Schijf C**. Omgeving machinaal schuren met **Audurra Premium Disc D**.



STAP 6: Indien nodig blank metaal voorschuren met **Standex ets/zuur primer**. Laat uitdampen. Breng een **Standex VOC Füller** aan. Laat drogen.



STAP 7: Breng **Audurra Dry Guide Coat** aan, Schuur reparatiegebieden met **handschuurblok** met **Audurra Premium Strip C**.



STAP 8: Hoeken en randen met de hand schuren met **Audurra Soft Roll E**. Schuur de rest van het oppervlak met excentrische schuurmachine en **Audurra Premium Disc D**. Verwijder schuurstof en reinig voor het afplakken.



Volg de relevante Standex product TDS's.