

# Minor Repair Process - Metal

## Xtreme System



**STAP 1:** Reinig en inspecteer schade. Gebruik **Standex Silikon Entferner 6600** en **Audurra Ontvettingsdoek**.



**STAP 2:** Schuur met **Audurra Premium Schuurschijf B/C** om bestaande lak te verwijderen. Indien plamuur moet worden aangebracht, beschadigde plek schuren met **Audurra Premium schuurschijf B**.



**STAP 3:** Reinig en breng plamuur aan indien nodig. Gebruik bijvoorbeeld **Standex Soft Spachtel U1090**.



**STAP 4:** Schuur plamuur met **handschuurblok** en **Audurra Premium Schuurstrip B** en vervolgens **Audurra Premium Strip C**. Gebruik **Audurra Dry Guide Coat** tijdens alle schuurstappen.



**STAP 5:** Werk het reparatiegebied bij met de schuurmachine met **Audurra Premium Schijf C**. Omgeving machinaal schuren met **Audurra Premium Disc D**.



**STAP 6:** Indien nodig blank metaal voorschuren met **Standex Express Vorbehandlungstücher U3000**. Laat uitdampen en breng **Standex VOC Xtreme Füller U7600** aan. Laat drogen.



**STAP 7:** Breng **Audurra Dry Guide Coat** aan, Schuur reparatiegebieden met **handschuurblok** met **Audurra Premium Strip C**.



**STAP 8:** Hoeken en randen met de hand schuren met **Audurra Soft Roll E**. Schuur de rest van het oppervlak met excentrische schuurmachine en **Audurra Premium Disc D**. Verwijder schuurstof en reinig voor het afplakken.



Volg de relevante Standex product TDS's.

