

# Minor Repair Process - Plastic



**STAP 1:** Reinig en inspecteer schade. Gebruik **Standoflex Plastik-Reiniger Antistatisch 6500** en **Audurra Ontvettingsdoek**.



**STAP 2:** Schuur met **Audurra Premium Schuurschijf B/C** om schade te verwijderen.



**STAP 3:** Voor diepe beschadigingen gebruikt u **Standoflex Plastik-Spachtel U1030**. Optioneel: Voorafgaand aan de plamuur brengt u **Standoflex Plastik-Primer U3060** aan.



**STAP 4:** In vorm schuren met **Audurra Premium Schuurstrook B**, verfijnen van het reparatieoppervlak met klasse C.



**STAP 5:** Werk het reparatiegebied bij met **Audurra Premium Schuurschijf C/D**. Hand hoeken en randen schuren met **Audurra Schuurspons Groen** of **Zachte rol D**.



**STAP 6:** Breng **Standoflex Plastik-Primer U3060** aan en laat uitdampen. Breng een geschikte **Standox VOC Füller** aan, elastisch gemaakt met **Standox Elastik-Additiv 5660**.



**STAP 7:** Schuur hoeken en randen met de hand met **Audurra Ultrafijne Schuurspons Flex Blue**. Machinaal schuren met **Audurra Premium Disc D** en geschikte zachte steunschijf. Schuurstof verwijderen en schoonmaken."



Volg het specifieke OEM-proces/richtlijnen voor bumperreparatie. Let op de filmopbouwbeperkingen/sensorvereisten. Volg de relevante Standox-product TDS'en. Voor gedetailleerde informatie over geschikte plastic substraten, zie de Standox Plastic Painting System TDS - SXPlasticSystem.

Dit kleine reparatieproces - Kunststof is uitgevoerd met producten uit het Standox assortiment.