



**IMRON®**

# Proceso de preparación de la mezcla

## **Paso 1 | Desmonte**

- Desmonte las molduras, tapicerías, luces o todo lo que esté en contacto con el panel.

## **Paso 2 | Limpie**

- Lave con agua y jabón.
- Limpie con un eliminador de silicona Axalta compatible usando un método de 2 trapos según el procedimiento operativo estándar de limpieza de superficies.

## **Paso 3 | Pula**

- Pula un mínimo de las últimas 6 a 8 pulgadas (15 a 20 cm) del panel de mezcla más cercano al panel OEM adyacente.

## **Paso 4 | Limpie**

- Limpie con un eliminador de silicona Axalta compatible usando un método de 2 trapos según el procedimiento operativo estándar de limpieza de superficies.

## **Paso 5 | Lije**

- Primero raspe las áreas de difícil acceso con P1000 a mano o con una almohadilla ultrafina.
- Lije todo el panel de mezcla con papel de lija P1000 en una lijadora de doble acción con una almohadilla de interfaz.

## **Paso 6 | Limpie**

- Limpie con un eliminador de silicona Axalta compatible usando un método de 2 trapos según el procedimiento operativo estándar de limpieza de superficies.

## **Paso 7 | Cubra**

- Cubra el vehículo según sea necesario.

## **Paso 8 | Difumine**

- Siga el procedimiento operativo estándar de difuminado correspondiente a la calidad de la pintura utilizada.