



**IMRON®**

# Aplicación del acabado de fase única

## Paso 1 | Control de calidad

- Asegúrese de que la reparación esté lista para aplicar el acabado.
- Verifique que el color sea correcto al comparar la pulverización con el vehículo. Consulte el procedimiento operativo estándar de pulverización.

## Paso 2 | Mezcle

- Mezcle la capa final en la escala ColorNet® después de determinar la cantidad necesaria para evitar desperdicios.
- Utilice componentes apropiados según la temperatura, la humedad, el movimiento del aire y el tamaño de la reparación según la TDS.

## Paso 3 | Pistola rociadora

- Seleccione la pistola rociadora adecuada siguiendo el procedimiento operativo estándar de la pistola rociadora.
- Ajuste la presión del aire en la pared y realice microajustes en la pistola.
- Verifique el patrón de rociado en el papel para asegurarse de que esté funcionando correctamente.

## Paso 4 | Limpie

- Limpie la superficie exhaustivamente según el procedimiento operativo estándar de limpieza de superficies.
- Sople y limpie correctamente con un paño antiestático los paneles a los que aplicará el acabado.

## Paso 5 | Aplique la primera capa

- Aplique la capa final según las recomendaciones de TDS.
- Preste especial atención a la distancia de la pistola, use una superposición del 50-60 % y una velocidad de la pistola de aproximadamente 3 pies por segundo.
- Aplique la primera capa en un patrón vertical o de arriba a abajo (comúnmente conocido como "norte y sur").



**IMRON®**

### **Paso 6 | Aplique la segunda capa**

- En un plazo de 30 segundos a 5 minutos, aplique la segunda capa en un patrón de lado a lado u horizontal (comúnmente conocido como "este y oeste") utilizando la misma técnica de pulverización, de acuerdo con las recomendaciones de TDS. NOTA: Los paneles medianos a grandes se pueden recubrir uno detrás de otro. Es posible que las pinturas con alto contenido metálico requieran un tiempo de secado un poco más prolongado. Preste especial atención a las áreas de superposición para evitar el exceso de aplicación.

### **Paso 7 | Las 5 S (clasificar, ordenar, limpiar, normalizar, mantener, por sus equivalentes en inglés)**

- Limpie la pistola rociadora.
- Elimine los residuos de acuerdo con las normas medioambientales locales.
- Regrese todos los elementos al lugar adecuado.